

Decorstone Fa burkolat és szegély lerakása

A burkolat kevésbé igénybe vett felületekre, járdákra, teraszokra, a ház körüli ösvényekre, kerti pavilonok alá stb. alkalmas. Csupán gyalogos célokra szánták.

- Kiássuk a fölösleges földet és a felületet lapvibrátorral tömörítjük, hogy létrehozzuk az altalaj megfelelő teherbírását. A széleken az árkot kimélyítjük, hogy kiépíthessük az alapokat az esetleges szegélyekhez.
- A tömörített talajra 8-16 frakciójú zúzott kavicsréteget szórunk alaprétegnek, amelyet ismét lapvibrátorral tömörítünk. A tömörítést követően a zúzott kavics alaprétegnek legalább 200 mm vastagnak kell lennie.
- A tömörített zúzott kavics alaprétegre 2-5 mm frakciójú zúzott kavicsagy réteg kerül. A kavicsagy réteget is tömöríteni kell, majd még egyszer feltölteni és simítóléccel 30-40 mm vastagságra lesimítani. Az alaprégeket a jövőbeni felület lejtési síkjának megfelelően alakítjuk ki.
- A burkolatot teljes szélességben a szegélyek közé rakjuk le, és a rakott minta betartása érdekében a burkolt felület fölé zsinórt is kihúzhatunk. A lerakást a burkolt felület lejtésével ellenkezőleg végezzük, és alapvetően a lerakott burkolatról, hogy ne lépünk az előkészített felületre.
- A betonburkolatot semmilyen esetben sem tömörítjük lapvibrátorral, az egyenes sík eléréséhez gumikalapácsot használunk, és az elemeket enyhe ütögetéssel tömörítjük.
- A betonburkolat vágásához ideális szerszám a megfelelő minőségű vágótárcsával felszerelt sarokcsiszoló. Fontos, hogy a vágott felületeket azonnal a vágás után mossuk le tiszta vízzel, hogy ne maradjanak rajta pornyomok.
- A fugákat tiszta, finom, 0-1 mm frakciójú homokkal töltjük ki, szennyeződések, agyagos és meszes részecskéktől mentesen, hogy elkerüljük a szennyezést és a jövőben esetleg a sóvirágok képződését. A fugákba a homokot söprűvel alaposan beseperjük és a fugázást szükség esetén a burkolat lerakását követően két-három hét múlva megismételjük. A fugázást csak száraz felületű burkolaton, és száraz fugázó anyaggal végezzük.
- Fontos emlékeztetni arra, hogy a burkolat betonból készült, ezért ajánlott a használat módja szerinti megfelelő védőréteggel impregnálni, a szennyeződések elkerülése és a jobb karbantartás érdekében. Az impregnálást a gyártó útmutatója szerint végezzük.

A burkolatot legalább 2 %-os lejtéssel kell ellátni, hogy elvezesse az építménytől a felszíni vizet. A burkolatnak az építménnyel a vízszintes vízszigetelés szintje alatt (lábazati szint alatt) kell érintkeznie, hogy a falat a burkolati nedvesség ne károsítsa. A burkolatot és az alapréteget inkább dombornyomott szigetelő lemezzel válassza el a faltól.